NOTICE EXPLICATIVE

Lire ce mode d'emploi avant toute installation

1. CARACTERISTIQUES

GUIRLANDE SOLAIRE 100 LEDs
Boitier Panneau solaire 2V, 110 mA
Avec Batterie rechargeable AA, 1.2 V, 800mAh, Ni-MH
100 LEDs blanches brillantes
Longueur à partir de la 1ère Led = env. 10m
Longueur du panneau à la 1ère Led = env. 2m

Référence MSL01-02

CORDON SOLAIRE 100 LEDs
Boitier Panneau solaire 2V, 110 mA
Avec Batterie rechargeable AA, 1.2 V, 800mAh, Ni-MH
100 LEDs blanches brillantes
Longueur à partir de la 1ère Led = env.10m
Longueur du panneau à la 1ère Led = env.2m

Référence MSL01-02T

2. UTILISATION

Afin d'obtenir une production maximale du module, assurez-vous que celui-ci ne soit pas à l'ombre. Installez-le si possible plein sud avec une inclinaison d'environ 30° par rapport à l'horizontal.
Nous vous recommandons de charger la pile intégrée en plein rayonnement solaire pendant 8 heures au moins. L'intensité du rayonnement affecte la rapidité de chargement de la batterie. L'autonomie est d'environ 6heures avec un bon rayonnement. Et près du double avec la fonction éclairage intermittant.

Les LEDs s'activent automatiquement à la tombée de la nuit. Il est donc important d'éviter les autres sources de lumières nocturnes qui pourraient empêcher l'éclairage des LEDs.

1- Raccorder votre panneau solaire au piquet de sol ou bien avec la prise murale selon vos besoins, et déplier la guirlande 100 LEDs. (la guirlande cordon, référence MSL01-02T se raccorde au câble du panneau par un connecteur).
2- Sélectionner la position « ON » sous le boitier pour activer l'éclairage de nuit des LEDs. La batterie se chargera de jour en maintenant le bouton en position On. Lorsque le bouton est en position Off, guirlande et cordon ne s'éclaireront pas et le panneau solaire ne chargera pas la batterie.
3- Deux modes d'éclairage sont disponibles : un faisceau lumineux continu, ou par intermittence. Sélectionnez un des modes sur « AUTO » pour éclairage intermittent ou « MODE » pour un éclairage continu.

3. REMPLACEMENT DES PILES

Le boitier contient une pile rechargeable AA. Comme toute batterie rechargeable il est possible que celle-ci perde en efficacité au fil du temps. Si vous remarquez que l'intensité du faisceau lumineux est réduite ou si la durée d'utilisation est raccourcie, vous devrez remplacer la pile rechargeable de la manière suivante :

1- Dévisser les 4 vis du boitier et démonter le couvercle du support.
2- Remplacer la pile usagée en respectant les polarités. Celle-ci doit être rechargeable.
3- Remonter le boitier en suivant les étapes ci-dessus en sens inverse.

NE PAS JETER LES PILES AVEC LES ORDURES MENAGERES, MAIS LES RAPPORTER DANS LES LIEUX OU ELLES SONT COLLECTEES